

TP UP-AH32

面板式热敏打印机

用户手册

警告!

禁止接220V交流电源,只许接5V直流电源!

生产商有权修改说明书的内容而不做事先声明!

# 目 录

简介 .		2
第一章	性能与特点	3
第二章	系统安装与操作	5
第三章	控制打印命令	l 3
第四章	打印头的清洗方法及注意事项 2	2 7
附录一	打印命令简表 2	28

# 简 介

TP UP-AH32面板式热敏微型打印机特别适宜安装在仪器设备的垂直面板上,作为打印输出装置,可与仪器设备成为一体。

TP UP-AH32打印机结构设计合理,换纸便利并有纸将尽检测功能,同机具有串行和并行接口可以选用。

TP UP-AH32性能可靠、功能完备、操作简单、维护方便,适合于测量仪器、记录装置、计费设备等应用场合。

# 第一章 性能与特点

#### 1.1 打印性能

打印方法: 行式直接热敏打印打印纸宽: 57.5±0.5mm点密度: 8点/mm

● 有效打印宽度 : 384点/行

● 打印速度 : 20mm/s(使用DC5V, 3A电源适配器)

# 1.2 打印纸

- 執敏纸卷,纸宽57.5±0.5毫米
- 内装纸卷外径小于Φ50毫米, 内径大于Φ10毫米
- 纸厚 0.065mm, 纸质53~64克/米2

#### 1.3 打印字符

- IBM字符集:字模A, 12×24点, 1.50(宽)×3.00(高)mm 字模B, 8×16点, 1.00(宽)×2.00(高)mm
- 国标一、二级汉字库:24×24点,3,00(宽)×3,00(高)mm

#### 1.4 数据接收缓冲区

• 10K

### 1.5 打印命令

- 命令集:采用ESC/POS打印命令
- FS汉字打印命令

### 1.6 工作模式

- TP UP-AH32面板式热敏微型打印机可以打印文本、位图、汉字等。
- 自检
- 走纸

#### 1.7 打印头保护功能

- 纸尽时自动停印报警
- 机头过温欠温自动待机报警

### 1.8 接口形式

### 串口、并口共机可选。

● 串行接口(RS-232C兼容)

波特率 : 9600、4800、2400、1200可选

握手规约: RTS/CTS协议 数据位 : 7、8位可选

校验位 : 奇、偶、无校验可选

接口插座: 6PIN 插座

信号电平: EIA ±3~15V 或 TTL电平 可选

● 并行接口(Centronics兼容) 握手规约: BUSY或ACK协议 接口插座: IDC-26针型插座

信号电平: TTL

#### 1.9 电源

● DC 5V 3A 电源适配器, 3PIN插座。

#### 1.10 工作环境

工作温度: 5~50℃相对湿度: 5~85%RH

#### 1.11 外型尺寸

● 122 (宽) ×90 (深) ×129 (高) mm

### 1.12 重量

● 380克 (不包含纸卷)

# 第二章 系统安装与操作

# 2.1 安装方法

TP UP-AH32面板式热敏打印机的外形结构如图2-1所示,外形尺寸如图2-2所示:




图2-1 TP UP-AH32外形结构图




图2-2 TP UP-AH32外形尺寸

为了将TP UP-AH32安装在仪器设备的垂直面板上,需要按照图2-3的尺寸在仪器设备的垂直面板上开一个安装孔和4个固定孔,然后即可将打印机安装固定在面板上。

安装孔及固定孔尺寸如下图所示:




图2-3 安装孔及固定孔尺寸

# 2.2 电源连接

TP UP-AH32热敏打印机使用单一DC5V电源,电源电压的容许范围为5V±0.25V,电源容量≥3A。

TP UP-AH32热敏打印机随机提供了一根带有插头的两线电源电缆,插头具有极性保护机构,可直接插入TP UP-AH32控制板上的CN1插座,电源电缆的红色线应接电源的正极(+),白色线应接电源的负极(-)。


注意: 电源极性一定不要接错,电源电压一定要在容许范围内,否则会给打印机造成 永久性损坏。

7

#### 2.3 安装打印纸

TP UP-AH32打印机装纸的一般过程为:

- (1) 打开打印机的前盖板,如图2-4所示。
- (2) 从打印机上取下纸卷轴。如打印机上已有纸卷,可跳过这一步到第4步。
- (3) 将新纸卷套在纸卷轴上, 然后将纸卷按入打印机的导槽内。
- (4) 将纸端剪成如图2-5的式样。




0

图2-4 打开打印机的前盖板

图2-5 纸端式样

(5)接通打印机的电源,按【走纸】键使机头转动,这时用手将纸端送入机头下面 入纸口处,纸便会徐徐进入机头并从机头正前方露出,到纸露出有一定长度 后,松开【走纸】键或关上电源.



(6) 将打印纸端从打印机的前盖板出纸口中穿出, 合上前盖板。

#### 2.4 接口选择

1. 串行接口:

DIP开关的K7设置为ON,W4的PIN1、PIN2短接(W4的左边两PIN),W8的PIN2、PIN3短接(W8上方两PIN),则选择串行接口.

将W1、W2、W3、W11的 PIN1、PIN2 短接(靠近板外侧两PIN) 串行接口选择 ETA电平。

将W1、W2、W3、W11的PIN2、PIN3短接则选择同相TTL电平。

2. 并行接口:

DIP开关K1至K8必须全部设置在OFF状态,W4的PIN2、PIN3短接(W4的右边两PIN),W8的PIN1、PIN2短接(W8下方两PIN)则选择并行接口。

注意:使用串行接口时,并口插座CN9不得插电缆;使用并行接口时,DIP开关必须全部处在OFF位置;

#### 2.5 接口连接

#### 2.5.1 并行接口连接

TP UP-AH32热敏打印机的并行接口为8位打印并行接口,支持BUSY或ACK握手协议,其接口插座为IDC 26线插座,在打印机控制板上的标号为CN9。并行接口插座的引脚序号如图2-6所示。




图2-6 并行接口插座引脚序号

# 1. 信号时序图




图2-7 并行连接方式接口信号定时

# 2. IDC-26 插座各管脚定义:

脚号	信号名	方向	说明
1	/STROBE	输入	选通脉冲,平时为高电平。当它变为低电平后,允许打
			印机读数据。
3	D0	输入	数据线 DO位
5	D1	输入	数据线 D1位
7	D2	输入	数据线 D2位
9	D3	输入	数据线 D3位
11	D4	输入	数据线 D4位
13	D5	输入	数据线 D5位
15	D6	输入	数据线 D6位
17	D7	输入	数据线 D7位

19	/ACK	输出	确认脉冲,表示打印机可以接收数据。平时为高电平, 变低时间约10微秒。
21	BUSY	输出	表示打印机是否可以接收数据。高电平时表示不能接收 数据, 低电平时表示可以接收数据
23	PE	输出	表示打印机是否缺纸。高电平时表示无纸, 低电平时表示有纸。
25		输出	上拉到+5V。
2			未用
4	/ERROR	输出	上拉到+5V。
6			未用
8			未用
10			
~			将10~24脚号为偶数的PIN接地
24			

# 2.5.2 串行接口连接

TP UP-AH32热敏打印机的串行接口与RS-232C标准兼容,为6PIN插座。

1. DIP开关设定

K1--K6用于设置波特率、奇偶校验等。用户可根据图2-10来设定通讯方式。出厂时K1--K6均处在0FF位置。

# 波特率(BPS)

0717		()	
ON			
0FF			1200
	1	2	
ON			
0FF			2400
	1	2	

# 奇偶校验

ON ■ □ □ □ OFF □ ■ ■	8位奇校验
4 5 6	
ON □ ■ □	
0FF ■ □ ■	8位偶校验
4 5 6	

ON			
0FF			4800
	1	2	
ON			
ON OFF			9600

0N □ □ □ 0FF ■ ■ ■ 4 5 6	8位无校验
ON ■ □ ■ OFF □ ■ □ 4 5 6	7位奇校验
0N □ ■ ■ 0FF ■ □ □ 4 5 6	7位偶校验
ON □ □ ■ OFF ■ ■ □ 4 5 6	7位无校验

DIP	开关	握手方式
ON		
0FF		XON/XOFF
	1 2 3 4 5 6	
ON		
0FF		标志
	1 2 3 4 5 6	



图 2-8 DIP开关设置

# 2. 串口插座各脚定义

脚号	信号名	源	说明
1	TXD	打印机	打印机向主机发送数据。
2	RXD	主机	打印机从主机接收数据。

3	CTS	打印机	该信号为"MARK"状态时表示打印机正"忙"不
			能接收数据, 而当该信号为 "SPACE"状态时表示
			打印机"准备好"可以接受数据。
4	GND	打印机	信号地

# 2.6 指示灯和键操作

TP UP-AH32有两个指示灯,绿色为电源指示灯,红色为纸尽告警指示灯。上电后,电源指示灯亮;当打印机内纸将尽时,红灯亮告警,打印机可继续打印;当打印机无纸或机头过温时,红灯闪告警,打印机停止打印。

TP UP-AH32有一个【走纸】键(打开前盖板可见),按【走纸】键,打印机将空走送纸,松开【走纸】键后,打印机停止送纸。




图2-9 按键和指示灯示意图

### 2.7 自检测

自检测可以检测打印机是否工作正常。如果能够正确地打印出自检清样,则说明除了和主机的接口以外,打印机一切正常,否则需要检修。

自检测首先打印出机头型号,然后按照两个字符集的顺序,打印出全部有效英数字符,随后打印出接口形式和国标一、二级汉字库字样。

自检测的方法是按住【走纸】键并接通电源,再松开【走纸】键,打印机将打印 出自检清样。

# 第三章 控制打印命令

# 3.1 命令概述

TP UP-AH32行式热敏打印机提供与ESC/POS兼容的打印命令、FS汉字打印命令。各个命令的描述形式如下:

 控制码
 功能

 格式:
 ASCII : 以标准ASCII字符序列表示 十进制 : 以十进制数字序列表示 十六进制 : 以十六进制数字序列表示

说明:

该命令功能和使用说明。

例子: 为了更容易理解该命令会列出一些例子。

# 3.2 纸进给命令

 
 LF
 打印并换行

 格式:
 ASCII : LF +进制 : 10 +六进制 : 0A

说明:

打印行缓冲器里的内容并向前走纸一行。当行缓冲器空时只向前走纸一行。

ESC J						打印并走纸n点行
格式:	ASCII	:	ESC	J	n	
	十进制	:	27	74	n	
	十六进制	:	1B	4A	n	

说明:

打印行缓冲器里的内容,并向前走纸n点行(即n/203英寸)。  $n=0\sim255$ 。

该命令只本行打印有效,不改变ESC 2, ESC 3命令设置的行间距值。示例:

#### 3.3 行间距设置命令

ESC 2					设置字符行间距为1/6英寸
格式:	ASCII	:	ESC	2	
	十进制	:	27	50	
	十六进制	:	1B	32	

说明:

设置行间距为1/6英寸。

ESC 3						设置行间距为n点行(n/203英寸)
格式:	ASCII	:	ESC	3	n	
	十进制	:	27	51	n	
	十六进制	:	1B	33	n	
тин жи						

说明:

设置行间距为n点行。n=0~255。

TP UP-AH32热敏打印机的每点距为1/203英寸,即该命令设置行间距为n/203英寸,默认值为n=30。

示例:

# 3.4 字符控制命令

选择国际字符集

格式: ASCII : ESC R n 十进制 : 27 82 n 十六进制 : 1B 52 n

说明:

ESC R

该命令用于选择11个不同国家的字符集。N=0 --- 11, 默认值为 0。

	Country	/	480	II c	ode	s (h	exa	idec	ima	ıl )			
	Country	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7В	7C	7D	7E
0	U.S.A	#	\$	@	[	-\	]	Α	~	{	- 1	}	~
1	France	#	\$	à	۰	С	§	А	~	é	ù	è	
2	Germany	#	\$	8	Ä	Ö	Ü	Α	~	ä	ö	ü	β
3	U.K	#	\$	@	[	Λ	]	٨	~	{	-1	}	~
4	Denmark I	#	\$	@	Æ	φ	Ä	Α	~	æ	ø	а	~
5	Sweden	#	Д	É	Ä	Ö	Ä	Ü	é	ä	ö	à	ü
6	Italy	#	\$	@	۰	Α	е	А	ù	à	ò	è	ì
7	Spain	Pt	\$	@	ì	Ñ	ć	Α	~		n	}	~
8	Japan	#	\$	@	[	¥	]	Α	~	{	Τ	}	~
9	Norway	#	Д	É	Æ	φ	Ä	Ü	é	æ	φ	à	ü
10	Denmark II	#	Д	É	Æ	φ	Ä	Ü	é	æ	φ	à	ü

ESC ! 设置字符打印方式

格式: ASCII : ESC ! n 十进制 : 27 33 n 十六进制 : 1B 21 n 说明:

ESC! n是综合性的字符打印方式设置命令,用于选择打印字符的大小。打印参数n的每位定义为:

位	功能	值 0	值 1
0	字模	字模A	字模B
1	未定义		
2	未定义		
3	未定义		
4	双倍高度	禁止	设定
5	双倍宽度	禁止	设定
6	未定义		
7	未定义		

n的默认值为0,即字符不放大。

ESC v

查询打印机状态

允许/禁止按键开关操作

格式: ASCII : ESC v +进制 : 27 118 +六进制 : 1B 76

说明:

在该命令之后将返回打印机状态。

当n=< X X X 0 X X X 0>时,表示打印机有纸。 当n=< X X X 0 X X X 1>时,表示打印机缺纸。

当n=< X X X 0 X X 0 X>时,表示打印机有纸。 当n=< X X X 0 X X 1 X>时,表示打印机纸将尽。

ESC c 5

 格式:
 ASCII
 :
 ESC
 c
 5 n

 十进制
 :
 27
 99
 5 n

 十六进制
 :
 1B
 63
 5 n

#### 说明:

该命令使按键开关有效/无效, n=0 --- 255。 当 n= 〈X X X X X X X X 1 〉 B时,按键无效。 当 n= 〈X X X X X X X 0 〉 B时,按键有效。

# ESC { n

允许/禁止反向打印

格式:	ASCII	:	ESC	{	n
	十进制	:	27	123	n
	十六进制	:	1B	7B	n

#### 说明:

当n=1时,允许反向打印方式;当n=0时,禁止反向打印方式;默认值 n=0。

#### 3.5 用户定义字符设置命令

#### ESC %

允许/禁止用户自定义字符

格式	:	ASCII	:	ESC	%	n
		十进制	:	27	37	n
		十六进制	:	1B	25	n

#### 说明:

n=1时,选择用户自定义字符集; n=0时,选择内部字符集。 默认值n=0。

### ESC &

设定用户自定义字符


格式:	ASCII	:	ESC	&	S	$n m [a[p]s \times a]m-n+1$
	十进制	:	27	38	S	$n m [a[p]s \times a]m-n+1$
	十六进制	:	1B	26	S	$n m [a[p]s \times a]m-n+1$

#### 说明:

ESC &用于定义用户自定义字符。S=3, 32≤n≤m≤126,0≤a≤12,0≤p≤225。

◆ S表示纵向字节数,这里S=3。

- ◆ n表示自定义字符的起始ASCⅡ码。
- ◆ n表示自定义字符的终止ASC II 码。 当只定义一个字符时取n=m, 每套字模中, 最多可定义 5 0 个自定义字符, 并且不同字符的定义最多 5 0 次。
- ◆ a表示水平方向的点数。



- ◆ p表示自定义字符的数据,每个字符s×a个字节,共定义 m-n+1个字符。
- ◆ 定义后自定义字符一直有效,直到再次定义或复位或关机。

# 3.6 图形设定命令

ESC *						设定点图方式
格式:	ASCII	:	ESC	*	m n1 n2 [d]k	
	十进制	:	27	42	m n1 n2 [d]k	
	十六进制	:	1B	2A	m n1 n2 [d]k	

#### 说明:

设定点图方式(用m)和点数(用n1, n2)并且定义点图数据。


m=0, 1, 32, 33.  $n1=0\sim255, n2=0\sim3$ .  $d=0\sim255$ .

 $k=n1+256 \times n2 \pmod{m=0,1}$ 

 $k=(n1+256\times n2)\times 3 \quad (m=32, 33)$ 

- ◆ 水平方向点数为n1+256×n2。
- ◆ 如果点图数据超过一行,超过的部分被忽略。
- ◆ d为点图数据,相应位为1则表示一点,否则为零。(k表示数据个数)
- ◆ m用于选择点图方式。
- ◆ 在执行打印命令LF、CR或ESC J后,才会被打印出来,点图数据超过行宽时, 超过部分将丢失,该命令允许字符和点阵图形同行混打。

m	Mode		纵向	横	句
		点数	点密度	点密度	最多点数
0	8点单密度	8	68DPI	101DPI	192
1	8点双密度	8	68DPI	203DPI	384
32	24点单密度	24	203DPI	101DPI	192
33	24点双密度	24	203DPI	203DPI	384



BASIC程序示例一:

FOR K=0 TO 1

PRINT #1, ESC; "\*"; CHR\$(K); CHR\$(128); CHR\$(1);

FOR I=1 TO 24 FOR J=7 TO 0 STEP -1:PRINT #1, CHR\$(2^J);:NEXT J FOR J=0 TO 7 :PRINT #1, CHR\$ (2 Î J) ; :NEXT J NEXT I PRINT #1, LF; NEXT K 该程序在TP UP-AH32上的打印结果如下: \^^^\^\ BASIC程序示例二: FOR K=32 TO 33 PRINT #1, ESC; "\*"; CHR\$ (K); CHR\$ (128); CHR\$ (1); FOR I=1 TO 24 FOR J=7 TO 0 STEP -1 PRINT #1, CHR\$ (2^J); CHR\$ (2^J); CHR\$ (2^J); NEXT J FOR J=0 TO 7 PRINT #1, CHR\$(2^J); CHR\$(2^J); CHR\$(2^J); NEXT J NEXT I PRINT #1, LF; NEXT K 该程序在TP UP-AH32上的打印结果如下:



GS \* 定义下装点图


格式:	ASCII	:	GS	*	n1 n2 [d]k
	十进制	:	29	42	n1 n2 [d]k
	十六进制	:	1D	2A	n1 n2 [d]k

# 说明:

该命令用于定义下装点图。

- $n1=1\sim48$ ,  $n2=1\sim255$ ,  $n1\times n2<1200$ ,  $k=n1\times n2\times8$ .
- ◆ d为点图数据。
- ◆ 横向n1×8点,纵向n2×8点。
- ◆ 下装点图定义后一直有效,直到进行新的定义或复位或关机.

# 点图格式见下图:



GS / 打印下装点图

格式:	ASCII	:	GS	/	n
	十进制	:	29	47	n
	十六进制	:	1D	2F	n

# 说明:

该命令用于打印下装点图。n=0~3

◆ n用于选择点图方式

# ◆ 可用GS \*命令定义点图:

n	点图方式	纵向点密度	横向点密度
0	正常方式	203DPI	203DPI
1	双倍宽度方式	203DPI	101DPI
2	双倍高度方式	101DPI	203DPI
3	倍高倍宽方式	101DPI	101DPI

# BASIC程序示例:

PRINT #1, ESC;"1"; CHR\$(0); '设置行间距为0

N1=36:N2=3

PRINT #1, GS; "\*"; CHR\$ (N1); CHR\$ (N2);

FOR I=1 TO N1/2

FOR J=7 TO 0 STEP -1

FOR K=1 TO N2:PRINT #1, CHR\$(2^J);:NEXT K

NEXT J

FOR J=0 TO 7

FOR K=1 TO N2:PRINT #1, CHR\$(2^J);:NEXT K

NEXT J

NEXT I

FOR n=0 TO 3:print #1, GS;"/";CHR\$(n);:NEXT n

该程序在TP UP-AN32上的打印结果如下:



ESC ' 打印曲线

格式:	ASCII	:	ESC	,	k n1 n1' nk nk'CR
	十进制	:	27	39	k n1 n1' nk nk' CR
	十六进制	:	1B	27	k n1 n1' nk nk' CR

#### 说明:

该命令用于沿走纸方向打印曲线图形。k的数值是要打印的曲线条数。 K值的取值范围为1~255,曲线条数最多可打印 255条。


在一水平点行内,有k个曲线点。n1,n1',n2,n2'...nk,nk'代表这k条曲线的位置,n1为低字节数据,n1'为高字节数据,n1+n1'\*256应小于机头的有效打印宽度(384点)。最后的CR(回车)是每点行曲线的结束符。整个k条曲线的图形就是由n1,n1',n2,n2',...,nk,nk'这些曲线位置点组成的。曲线24点行为一组,满24点行,打印机将曲线打印出来,不足24行,打印机将继续等待曲线命令,如果是其它命令,打印机将打印出已处理的曲线图形并进入其它命令的处理。

#### BASIC程序示例:

```
FOR I=1 TO 150
Y=INT (40*EXP(-0.01*I))
YY=INT (Y*SIN(X/10))
PRINT #1, ESC; CHR$ (39); CHR$ (5);
PRINT #1, CHR$ (50+YY); CHR$ (0);
PRINT #1, CHR$ (50-YY); CHR$ (0);
PRINT #1, CHR$ (50); CHR$ (0);
PRINT #1, CHR$ (50+Y); CHR$ (0);
PRINT #1, CHR$ (50-Y); CHR$ (0);
PRINT #1, CHR$ (50-Y); CHR$ (0);
PRINT #1, CHR$ (50-Y); CHR$ (0);
```

该程序在TP UP-AH32上的打印结果如下:

PRINT #1, LF;



ESC c	7					填补功能控制
格式:	ASCII	:	ESC	С	7 n	_
	十进制	:	27	99	7 n	
	十六进制	:	1B	63	7 n	

### 说明:

该命令用于控制曲线打印命令的填补功能。填补功能即对单条曲线来说,曲线的上一点水平位置与当前点的水平位置如有偏差,偏差值大于1,则两点之间用连续点来填补,打印出的曲线具有连续性。

n=1,设置曲线打印命令的填补功能;n=0,取消曲线打印命令的填补功能;默 认值 n=0。

# 3.7 初始化命令

ESC @					初始化打印机
格式:	ASCII	:	ESC	@	
	十进制	:	27	64	
	十六进制	:	1B	40	

# 说明:

该命令初始化打印机下列内容:

- 清除打印缓冲区;
- 恢复默认值;
- 选择字符集A;
- 删除用户定义字符:

# 3.8 数据控制命令

 CR
 回车

 格式: ASCII : CR

十进制 : 13 十六进制 : 0D

#### 说明:

当发送一个CR命令到打印机时,在打印缓冲区中的所有数据都将被打印,而且纸向前走一行。同LF命令。

#### 3.9 汉字命令

# FS & 进入汉字方式

格式:	ASCII	:	FS	&			
	十进制	:	28	38			
	十六进制	:	1C	26			

# 说明:

该命令用于进入汉字方式。打印机接收到该命令后,结束本行打印,从下一行开始转为中文打印方式,可接受双字节的中文代码和单字节的ASCII字符码。打印汉字时,打印机只接受每个汉字的标准机内代码。这个代码由两个字节组成,由区码加上160(十进制)获得第一个字节,位码加上160(十进制)获得第二个字节。例如,汉字"啊"的区位码是1601,则标准机内代码为BOA1(十六进制)。在个人电脑中,通常汉字文本都是以标准机内代码存储的。

FS . 退出汉字方式

格式: ASCII : FS . 十进制 : 28 46 十六进制 : 1C 2E

# 说明:

该命令用于退出汉字方式,进入西文方式,只接受单字节的ASCII字符码。

# 第四章 打印头的清洗方法及注意事项

当打印机使用过一段时间出现打印字迹不清晰时,应按下列步骤进行打印头的清洗。

- (1) 确保在清洗打印头之前电源已被关掉,并且电源电缆和通讯电缆均已拔下。
- (2) 取下打印机的活动盖板,将打印纸取出,抬起机头抬杆将机头抬起。
- (3) 用干净的棉球棍蘸少许酒精,轻轻涂抹头片加热元件表面的脏物,**切记不要用沙纸、刀片或镙丝刀等硬物刮打印头片!** 否则会使打印头片受到永久损坏。
- (4) 清洗好头片后,请等头片上的酒精完全干燥之后,再将机头抬杆放下。
- (5) 盖上打印机的活动盖板,通电,做自检测试,以观察清洗后的效果。
- (6) 如果清洗后打印字迹仍不清晰,请联络专业维修人员。

# 附录一 打印命令简表

十泊	进制	十六进制	命令	;	说明	页号
10		0A	LF		换行	13
13		OD	CR		回车	25
27	33	1B 21	ESC !	n	打印字符设置	15
27	50	1B 32	ESC 2		设置行间距为1/6英寸	14
27	51	1B 33	ESC 3	n	设置行间距为n点行	14
27	42	1B 2A	ESC *		设定点图命令	18
27	37	1B 25	ESC %	n	选择自定义字符集	17
27	38	1B 26	ESC &	s n m [a[p]sxa]m-n+1	定义用户自定义字符	17
27	39	1B 27	ESC '	k n1 n1'nk nk' CR	打印曲线	23
27	99	1B 63	ESC c	7 n	填补功能控制	24
27	64	1B 40	ESC @		初始化打印机	24
27	74	1B 4A	ESC J	n	执行n点行走纸	13
27	99	1B 63	ESC c	5 n	允许/禁止按键开关操作	: 16
27	118	1B 76	ESC v		查询打印机状态	16
27	123	1B 7B	ESC {	n	选择/禁止反向打印	17
27	82	1B 52	ESC R	n	选择国际字符集	15
29	42	1D 2A	GS * r	1 n2 [d]k	定义下装点图	21
29	47	1D 2F	GS / n		打印下装点图	21
28	38	1C 26	FS &		进入汉字方式	25
28	46	1C 2E	FS .		退出汉字方式	26

2000.11 版本: A

27